


SZERELÉSI ÚTMUTATÓ



①



③



⑤

1. Nyomja meg az adagoló tetején található gombot a kinyitáshoz.

2. Rögzítse az adagolót a falra kétoldalas ragasztóval, vagy csavarral.


3. Helyezze be a tartályt az adagolóba.

4. Távolítsa el a kupakot a tartályról és töltsse fel folyékony szappannal, vagy fertőtlenítőszerrel.

5. Helyezze vissza kupakot a tartályra és zárja be az adagolót.







②



④

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Az elemtartó nyitásához nyomja meg a jobb oldalán található fület. Helyezze be az elemeket a megfelelő polaritással.

Kapcsoló működése

OFF: Kikapcsolat állapot

1: Az adagoló egyszerre egyet pumpál

2: Az adagoló egyszerre kettő pumpál

3: Az adagoló egyszerre hármat pumpál

A visszajelző LED a villogások számával jelzi használat közben a választott adagolási mennyiséget.

A visszajelző folyamatos vibrálással jelzi az elemek merülését. Ebben az esetben cserélje ki őket. (6 db 1,5V AA ceruza elem)

Az adagoló használatához tartós alkáli elem javasolt. Ebben az esetben az eszköz 30.000 adagot tud készíteni.



Folyékony szappan / Gél pumpa
Használható fertőtlenítőszerhez is.

1 ml / adag

Megjegyzés:

Érzékelési távolság: 10 cm *Hagyjon legalább 25 cm helyet az adagoló alatt.

Ne merítse víz alá és ne szerelje fel párás környezetbe, az adagoló nem vízálló.

Egyetlen fal felületen a kétoldalas ragasztó nem használható, használja csempe, vagy sima felületen.

Használja az adagolóhoz kapott kulcsot a készülék zárásához. Balra fordítva zár, jobbra fordítva nyílik. A fedél kinyitásához nyomja meg a zár gombját.

Az adagolóra 1 év gyártói garancia vonatkozi, mely a vásárlást igazoló számlával érvényesíthető.